

MULTI



1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. Stůl ve sklopené poloze. Šipka ukazuje na bezpečnostní pojistku.
2. Pro sklopení stolu do vodorovné polohy přidržte jednou rukou podnož, aby se stůl neposunul, a druhou rukou sklopte stolovou desku.
3. Stolová deska je zajištěna pro použití až po slyšitelném zacvaknutí.
4. Pro sklopení stolu zpět do svislé polohy zatáhněte bezpečnostní pojistku směrem k sobě, jak je znázorněno na obrázku.
5. Stolovou desku sklápějte do svislé polohy a zároveň držte bezpečnostní pojistku směrem k sobě.
6. Stůl je opět ve sklopené poloze.