

# MULTI



1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. Tisch in gekippter Position. Der Pfeil zeigt auf die Sicherheitsverriegelung.
2. Um den Tisch in die horizontale Position zu bringen, halten Sie das Untergestell mit einer Hand fest, damit der Tisch nicht verrutscht, und klappen Sie die Tischplatte mit der anderen Hand herunter.
3. Die Tischplatte ist erst dann für die Nutzung gesichert, wenn sie hörbar einrastet.
4. Um den Tisch wieder in die vertikale Position zu bringen, ziehen Sie die Sicherheitsverriegelung wie im Bild gezeigt zu sich heran.
5. Halten Sie dabei die Sicherheitsverriegelung fest und klappen Sie die Tischplatte in die vertikale Position.
6. Der Tisch befindet sich wieder in gekippter Position.